Benutzerhandbuch

MDS 5 – S / MDS 5 – D





Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013



Seite I Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

Inhaltsverzeichnis

.....

1	ALL	ALLGEMEINE BESCHREIBUNG 1				
2	GEH	HÄUSEAUFBAU UND ANSCHLÜSSE				
3	BED	DIENUNG ÜBER DIE TASTATUR				
4	BED	DIENUNG ÜBER DIE SOFTWARE WBEDIEN6				
	4.1	FUNKTIONSKONTROLLE (KANAL-/SYSTEMEINSTELLUNGEN ANZEIGEN)	6			
	4.1.	1 Schnittstelle konfigurieren	6			
	4.1.2	2 Einstellungen kontrollieren	7			
	4.2	KANALEINSTELLUNGEN VORNEHMEN	7			
	4.3	B-Wert-Abgleich durchführen	8			
	4.4	AKTUELLE MESSWERTE ABRUFEN	8			
	4.5	AUSLESEN AKTUELLER DATEN	9			
5	ERV	WEITERUNGEN UND ZUBEHÖR 10				
:	5.1	MDS 5 – D – DURCHFLUSSMANAGER	10			
4	5.2	MDS 5 – C – Modem	11			
6	ANF	HANG 12				
	6.1	BETRIEBSARTEN UND KANALVARIANTEN	12			
	6.1.	1 Betriebsarten	12			
	6.1.2	2 Kanalvarianten	12			
	6.2	KLEMMENPLAN	13			
	6.3	GEHÄUSEAUFBAU ST1 BIS ST4	16			



Seite II Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Frontansicht MDS 5 – S	1
Abbildung 2: Gehäuseaufbau und Anschlüsse MDS 5 – S	2
Abbildung 3: Aufbau der MDS 5 - S Menüstruktur	3
Abbildung 4: Konfigurierung der Schnittstelle	6
Abbildung 5: Kanaleinstellungen betrachten	7
Abbildung 6: Kanaleinstellungen editieren	7
Abbildung 7: B-Wert-Abgleich	8
Abbildung 8: Aktuelle Messwerte anzeigen	9
Abbildung 9: Dialog zum Speichern der Messdaten	9
Abbildung 10: Stationäres Durchflussmodul Q-Modul	10
Abbildung 11: Q-Modul-Ex	10
Abbildung 12: MDS 5 – C – Modem	11
Abbildung 13: Reihenfolge der Klemmennummerierung - Steckbare Klemmen	15
Abbildung 14: Reihenfolge der Klemmennummerieung - Schraub-Klemmen	16



Seite 1 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

1 Allgemeine Beschreibung

Bei dem MDS 5 - S handelt es sich um einen universellen Datenlogger zur Erfassung von verschiedensten analogen und binären Signalen. Er kann rein batteriebetriebenen oder mit externer Versorgung eingesetzt werden. Markant sind sein sehr geringer Ruhestromverbrauch von einigen µA sowie seine Universalität beim Anschluss analoger Sensoren. Es können aktive Strom- und Spannungssignale (z.B. 4..20 mA) wie auch passive, vom Logger zu versorgende Sensoren (z.B. DMS-Sensoren) mit einem Messbereich von wenigen mV direkt angeschlossen werden. Weiterhin können intelligente Sensoren über RS232 und RS485 angekoppelt werden. Impulssignale, Frequenzsignale und Binärsensoren können ebenso erfasst werden.

Es können standardmäßig 8 Messkanäle verwaltet werden, optional lassen sich bis zu 12 Kanäle verwalten.

Die Ablage der Messdaten erfolgt in integrierten Flash-Speichern, womit die Datensicherheit auch bei Totalausfall der Stromversorgung sichergestellt ist. Die Parametrierung und das Auslesen der Daten kann über RS232, RS485, USB oder Bluetooth erfolgen. Der Anschluss von Analog- oder GSM-Modems ist an der RS232-Schnittstelle möglich. Die Integration eines Analogmodemmoduls ist möglich.

Vorhanden ist weiterhin eine kleine Tastatur (drei Tasten) und eine alphanumerische LCD- Anzeige (eine Zeile, 8 Zeichen) zur Bedienung vor Ort.



Abbildung 1: Frontansicht MDS 5 - S



Seite 2 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

2 Gehäuseaufbau und Anschlüsse



Abbildung 2: Gehäuseaufbau und Anschlüsse MDS 5 – S



3 Bedienung über die Tastatur

Abbildung 3 verdeutlicht die Menüstruktur des MDS 5 – S. Weitere Erläuterungen finden sich im Anschluss.



Abbildung 3: Aufbau der MDS 5 - S Menüstruktur



Select:

Menüpunkt kann durch T1 ausgewählt werden, daraufhin wird der Wert angezeigt.

Autoselect:

Ist ein Menüpunkt (z.B. Datum) angewählt und es erfolgt ca. 1s kein Tastendruck, dann wird der zugehörige Wert automatisch angezeigt.

Die zwei Hauptmenüs:

Das Menü ist in zwei Hauptmenüs unterteilt. Der Wechsel zwischen den Hauptmenüs erfolgt durch langes Drücken (>1s) von T2 oder T3. Die Anzeige springt zwischen MDS-TOP und SYSTEM-1. Die Auswahl erfolgt durch loslassen der Taste, wenn der gewünschte Haupt-Menüpunkt angezeigt wird.

MDS-TOP:	Das Menü dient zur Anzeige der Messwerte.
	Angezeigt wird die Kanalnummer und die Einheit z.B.: "K1 mA"
	Durch Autoselect/Select wird der aktuelle Messwert angezeigt z.B.: "19.6".
	Ist die Messung nicht gestartet, liegt also kein aktueller Messwert vor, wird
	der letzte Gemessene Wert angezeigt und wie folgendermaßen dargestellt:
	"*19.6*".
SYSTEM-1:	In diesem Menü können allgemeine Systeminformation abgerufen werden.
	Die Auswahl erfolgt über T2/T3 und Autoselect/Select.
DATUM:	Anzeige des Datums des Loggers
UHRZEIT:	Anzeige der Uhrzeit des Loggers
	Anzeige der Versorgungsspannung in Volt
	- der internen Li-Batterie (typ. 3,3 V)
	- der externen Versorgung
STATUS:	Zeigt an, ob die Messung gestartet oder gestoppt ist.
SPEICHER:	Zeigt die Speichernutzung der laufenden Messung an: Speicher/Gesamtspeicher
	(kB: Kilobyte; M: Megabyte)
MDS-NR:	Zeigt die Seriennummer des Loggers an.

Einschalten der Menüfunktion:

Die Menüfunktion wird durch Drücken von T1 eingeschaltet. Danach wird die Seriennummer ca. 1s lang angezeigt. Ist die Messung gestartet wird das durch einen Doppelpunkt vor der Seriennummer angezeigt.

Automatisches Abschalten der Menüfunktion:

Erfolgt ca. 8s keine Bedienung, wird die Menüfunktion automatisch abgeschaltet.

Manuelles Abschalten der Menüfunktion:

Wird T1 ca. 4s lang gedrückt, wird die Menüfunktion abgeschaltet. Dies geht nur, wenn die Auswahl auf einem Menüpunkt(z.B. "DATUM" oder "K1 mA") steht.



Seite 5 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

Informationen über die Leuchtdioden:

Die rote LED der Tastatur leuchtet kurz bei Tastenbetätigung als Bestätigung der Tastenerkennung sowie bei einem Messvorgang (Sensorversorgung aktiv). Die grüne LED auf der Klemmenplatte (beim USB-Anschluß) zeigt eine aktive Kommunikation auf einer der seriellen Schnittstellen an.



4 Bedienung über die Software WBedien

4.1 Funktionskontrolle (Kanal-/Systemeinstellungen anzeigen)

Das MDS 5 kann sowohl mit der PC-Software WBedien als auch mit der der Anwendung für Windows Mobile, ceBedien, bedient werden. Im Folgenden wird die Bedienung mit dem Programm WBedien" beschrieben.

4.1.1 Schnittstelle konfigurieren

- 1. RS232- Interfacekabel anstecken und mit der seriellen Schnittstelle (COM1/2) des PCs verbinden. Software WBedien starten.
- 2. Unter Menüpunkt *Extras* → *Einstellungen/PC-Schnittstelle* → *Schnittstellekonfigurieren für MDS-Direktanschluss* folgende Einstellungen vornehmen:
 - a. Com-Port: Com1 oder Com2 einstellen
 - b. MDS 5/UFO: Baudrate 9600 einstellen
 - c. Menü verlassen durch Drücken von "OK"

Schnittstelle konfigurieren für MDS-Direktanschluss							
<u>C</u> OM-Port C	DM3 🔽 🗆 RS485						
Baudraten: MDS3A/ Insider:	9600 Standard						
MDS4:	2400 Standard						
<u>R</u> DSm:	9600 • Standard						
<u>H</u> 1100/ LG100:	9600 Standard						
MDS5:	9600 💌 Standard						
UFO/Q-Eye:	9600 Standard						
MDS5-DDP:	9600 Standard						
Floater 3:	9600 Standard						
Floater 3 DDP:	9600 Standard						
<u>a</u> ut. Baudratene	aut. Baudratenerhöhung:						
Aı IZ Blockwiederh	Auto ✓ OK ✓ Blockwiederholung beim Auslesen ✗ Abbrechen						

Abbildung 4: Konfigurierung der Schnittstelle



4.1.2 Einstellungen kontrollieren

- Unter Menüpunkt Anzeige → System-, Kanaleinstellungen können die voreingestellten Systemparameter bzw. Kanaleinstellungen eingesehen, aber nicht verändert werden.
- 2. Menü mit Button "Schließen" verlassen.

Kanaleinstellun	gen betrachten	
Kanalstat <u>u</u> s <u>M</u> essmodus Messar <u>t</u> en	aktiv Sensorsp. aus taktgesteuert Sensoryorhalt Oms Analog 15bit normale Messung digit. Offset 0	
<u>E</u> inheit <u>T</u> akt	m ▼ 30 sec ADW /GrFreq. Std/1.Flt: 10π ▼	
<u>a</u> -Wert <u>b</u> -Wert	O.0000919963 Schalter: D. Filter: 2. Filter: -0.4983440638 S4 10 ms v 0 ms v SW540 VSENS2 VSENS2	
Kanal 1 (Kan	al 2 (Kanal 3 (Kanal 4 (Kanal 5 /	7 Hilfe
Serien-Nr. Anz. Kan.	C01470 Software-Version 2.39 5 Speichergrösse 1024 kB	Schließen

Abbildung 5: Kanaleinstellungen betrachten

4.2 Kanaleinstellungen vornehmen

- 1. Unter dem Menüpunkt *Einstellungen* → *Kanaleinstellungen* kann die gewünschte Taktzeit eingegeben werden.
 - a. einstellbar von 1 65535min.
 - b. oder Änderung der Einheit auf zum Beispiel "m" für Meter
- 2. Werte mit Button "Übernehmen" einstellen.
- 3. Menü mit Button "Schließen" verlassen.

Kanaleinstellun	gen editieren	
Kanalstat <u>u</u> s	aktiv Sensorsp. aus 💌	
<u>M</u> essmodus	taktgesteuert v Sensoryorhalt Oms v	
Messar <u>t</u> en	Analog 15bit 🔽 normale Messung 💌 digit. Offset 0	
<u>E</u> inheit	m ▼ Messbereic <u>h</u> ^{(©} 0., 1,152∀ ▼	
<u>I</u> akt	30 sec	
	AD <u>w</u> /bitrreq. joturi.it.c.iou	
<u>a</u> -Wert	0,0000919963	
<u>b</u> -₩ert	□,4983440638 S5 10 ms - 0 ms	
Kanal 1 Kan	al 2/Kanal 3/Kanal 4/Kanal 5/	Übernehmen
Serien-Nr.	C01470 Software-Version 2.39	? <u>H</u> ilfe
Anz. Kan.	5 Speichergrösse 1024 kB	Schließen

Abbildung 6: Kanaleinstellungen editieren



Seite 8 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

4.3 B-Wert-Abgleich durchführen

Unter dem Menüpunkt Einstellungen \rightarrow B-Wert Abgleich

- 1. Button "Messwert holen" anklicken
- 2. Aktuellen Wasserstand in Feld "Eingabe" eintragen
- 3. Eingabe mit "ENTER" beenden
- 4. Der B-Wert-Abgleich wird durchgeführt.
- 5. akzeptieren des Wertes mit Button "Setzen"
- 6. Verlassen des Dialogfensters mit Button "Schließen"

b-Wert Abgleich	
<u>K</u> anäle Kanal 1	MDS-Messwert
	Messwert holen
	<u>Handmesswert</u> Eingabe m
	alter b-Wert
Set <u>z</u> en	neuer b-Wert
Schließen	

Abbildung 7: B-Wert-Abgleich

4.4 Aktuelle Messwerte abrufen

Nachdem die Systemeinstellungen vorgenommen wurden, kann mit dem Menüpunkt *Aktuelle Messwerte* die korrekte Funktion des MDS 5 - S überprüft werden. Der momentan angezeigte Messwert muss dabei dem eingestellten Soll-Wert entsprechen.

Mit dem Button "Momentanen Messwert holen" auf Anzeige des momentanen Messwerts schalten. Bei jeder Betätigung des Buttons wird nun der momentane Messwert abgefragt und angezeigt.



Seite 9 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

Kanal Nr.	Aktiv	Aktueller Messwert	Einheit	letzter Messwert	min./max. Messwert	Zeit/Datum des Messwertes	Anzahl gesp Messwerte
1		-0.494756	m	-0.498344	-0.494756 -0.494756	13:50:40 29.07.2013	1
2		0.0272	mΑ	0.0034	0.0272 0.0272	13:50:40 29.07.2013	1
3		0.0269	mΑ	0.0031	0.0269 0.0269	13:50:40 29.07.2013	1
4		0.0266	mA	0.0028	0.0266 0.0266	13:50:40 29.07.2013	1
_		Ω			n		
5		•		0	0	13:50:40 29.07.2013	1
5 Status	•	fessung an	Anzahl (Messun	0 der aktiven Kanäl g gestartet am: 2:	0 0 e 5/5 Ser 9.07.2013 13:50	13:50:40 29.07.2013 ien-Nr. C01470 :40	1

Abbildung 8: Aktuelle Messwerte anzeigen

4.5 Auslesen aktueller Daten

Über den Menüpunkt Auslesen / Bedienen → Auslesen aktueller Daten können die gemessenen Daten per Datenfile auf einen PC oder Notebook übertragen werden.

Im Falle einer Unterbrechung während des Auslesens unter dem Menüpunkt Auslesen und Neustart wären die Daten verloren, deshalb wird generell das Auslesen unter dem Menüpunkt Auslesen aktueller Daten empfohlen.

🖳 Speichern unte	er			×
Speichem <u>i</u> n:	\mu Daten	•	← 🗈 💣 💷 ◄	
Ca.	Name	*	Änderungsdatum	Тур
Zuletzt besucht		Es wurden keine Suchergebnis	se gefunden.	
Desktop				
Bibliotheken				
Computer				
Netzwerk				
	•			Þ
	Datei <u>n</u> ame:	130729C1.470	-	<u>S</u> peichem
	Dateityp:	Alle Dateien(*.*)	•	Abbrechen

Abbildung 9: Dialog zum Speichern der Messdaten



Seite 10 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

5 Erweiterungen und Zubehör

5.1 MDS 5 – D – Durchflussmanager

In der Variante MDS 5 – D ist das Gerät zusätzlich für den Anschluss der stationären Durchflussmodule Q-Modul und Q-Modul-Ex ausgelegt und verfügt über eine Firmware-Erweiterung zur Durchflussberechnung in teilgefüllten Gerinnen.

Das Q-Modul ist ein Durchflussmodul zum direkten Anschluss des Ultraschall-Kombisensors zur Fließgeschwindigkeits- und Wasserstandsmessung. Die Gebersignale werden im Q-Modul in ein RS485-Ausgangssignal gewandelt und können somit vom MDS 5 – D verarbeitet werden.



Abbildung 10: Stationäres Durchflussmodul Q-Modul

In der Variante Q-Modul-Ex ist das stationäre Durchflussmodul auch problemlos im Ex-Bereich einsetzbar.



Abbildung 11: Q-Modul-Ex



Seite 11 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

5.2 MDS 5 – C – Modem

Das GSM-/GPRS-Modem (Quadband) ermöglicht eine sichere und kostengünstige Datenübertragung zum WASDatenportal. Alternativ können die Daten zu einem FTP-Server gepusht werden.



Abbildung 12: MDS 5 – C – Modem



Seite 12 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

6 Anhang

6.1 Betriebsarten und Kanalvarianten

6.1.1 Betriebsarten

Der Datenlogger befindet sich überwiegend im Standby mit geringem Stromverbrauch. In diesem Zustand ist nur die Echtzeituhr und die Interruptlogik für die Impulserfassung und Kommunikationsanforderung aktiv.

Eine Aktivierung erfolgt durch:

- Messtakt
- Impulseingang
- Serielle Schnittstelle
- Taste

Die Messtakt-Uhren-Funktion wird durch den Mikrocontroller selbst erledigt. Ein spezieller RTC-IC (real time clock) sichert aber zusätzlich ständig die Uhrzeit und eine Watchdog-Funktion unabhängig vom Mikrokontroller ab.

Die Datenablage erfolgt streng zeitsequentiell für alle Kanäle und ist optimiert für die Nutzung von seriellen Flash-ICs sowie das Auslesen vorgebbarer bestimmter Messzeitabschnitte, wodurch wiederholtes Auslesen gleicher Zeiträume beliebig wiederholt werden kann.

6.1.2 Kanalvarianten

Taktgesteuerte Kanalarten:

- Analog 15
- MPS-D (digital-seriell über RS485)
- Regensumme Reg-S1
- Digital 15 (digitaler Paralleleingang)
- Bin 16 (digitaler Paralleleingang Einzelsignalüberwachung)
- BCD-15 (digitaler Paralleleingang)
- Frequ3 (in Bearbeitung)
- Inc-V1 (Floaterrad an den zwei Impulseingängen)
- Berechnungskanal
- interne Messung
- 6-24V Versorgung
- interner Li-Zelle
- externer Li-Zelle
- Temperatur (über Temperaturdiode im Mikrocontroller)

Impulsgesteuerte Kanalarten:

- Regen-1, Regen-2
- Impuls 1, Impuls 2
- Zähler 1, Zähler 2, Zähler 3

Sonderfunktion bei taktgesteuerten Kanälen:

• Ereignissteuerung über den ersten Kanal



Seite 13 Version: 1.06 Gültig ab: 10.10.2013

- Mittelwertbildung
- Sensorvorhalt

Anzeige/Menü: Kurzmenü:

• Anzeige aktueller Messwerte

Hauptmenü

- Anzeige Parameter und Status der Messung (A-,B-Wert, Startzeit, ...)
- Anzeige Status d. Loggers (Seriennummer, Datum, Uhrzeit, Batteriezustand)
- deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, portugiesisch

Bedienung/Konfiguration:

- wBedien
- ceBedien
- Bedien

6.2 Klemmenplan

	K50 – Externe Versorgung / Sensorspeisung / RS485-2 / Opto-MOS-					
	Schalter					
Klemmen-Nr.	Pin-Stecker	Funktion - Hinweis				
1	1a-K50	GND	IN	Geräte-Masse		
2	2a-K50	S4_Vout	OUT	Sensorversorgung über Schalter S4 (P-MOS)		
3	3a-K50	GND	IN	Geräte-Masse		
4	4a-K50	Akku_extVers	IN	(+) Eingang externe Versorgung 624 V gegen GND		
5	1b-K50	GND (Vin_Spez)	IN	Geräte-Masse (oder Option Eingang spezielle		
				Sensorversorgung: auf CPU-Platine zu setzen !)		
6	2b-K50	S5_Vout	OUT	Sensorversorgung über Schalter S5 (Opto-MOS)		
7	3b-K50	RS485-2A	IN-OUT	RS485-2 Leitung A für serielle Sensoren (COM4)		
		K50-X3		bzw.		
				intern durch Verdrahtung konfigurierbar auf verschiedene		
				Belegungen z.B. Opto-MOS S540 Input		
8	4b-K50	RS485-2B	IN-OUT	RS485-2 Leitung B für serielle Sensoren (COM4)		
		K50-X4		bzw.		
				intern durch Verdrahtung konfigurierbar auf verschiedene		
	Belegungen z.B. Opto-MOS S540 Output		Belegungen z.B. Opto-MOS S540 Output			
		K20 – Analog	geingang	14 (0+-20mV,2V,20mA ; 15Bit) (4x		
		Singelend geger	AGND oder 2x	Bipolar floatend AGND+3,3V)		
Klemmen-Nr.	Pin-Stecker	Bezeichnung	In/Out	Funktion - Hinweis		
9	1a-K20	AGND	IN	Analog-Masse		
10	2a-K20	Ain1 / ABin1+	IN	ADW-Eingang 1		
11	3a-K20	Ain2 / ABin1-	IN	ADW-Eingang 2		
12	4a-K20	VSENS1	OUT	Sensorversorgung 4,5V (max. 10mA Summenlast !)		



13	1b-K20	AGND	IN	Analog-Masse			
14	2b-K20	Ain3 / ABin2+	IN	ADW-Eingang 3			
15	3b-K20	Ain4 / ABin2-	IN	ADW-Eingang 4			
16	4b-K20	VSENS1	OUT	Sensorversorgung 4,5V (max. 10mA Summenlast!)			
	K21 – Analogeingang 58 (0+-20mV,2V,20mA; 15Bit) (4x						
		Singelend gegen	AGND oder 2x	Bipolar floatend AGND+3,3V)			
Klemmen-Nr.	Pin-Stecker	Bezeichnung	In/Out	Funktion - Hinweis			
17	1a-K21	AGND	IN	Analog-Masse			
18	2a-K21	Ain5 / ABin3+	IN	ADW-Eingang 5			
19	3a-K21	Ain6 / ABin3-	IN	ADW-Eingang 6			
20	4a-K21	VSENS1	OUT	Sensorversorgung 4,5V (max. 10mA Summenlast!)			
21	1b-K21	AGND	IN	Analog-Masse			
22	2b-K21	Ain7 / ABin4+	IN	ADW-Eingang 7			
23	3b-K21	Ain8 / ABin4-	IN	ADW-Eingang 8			
24	4b-K21	VSENS1	OUT	Sensorversorgung 4,5V (max. 10mA Summenlast !)			
	K22 – Im	pulseingang 1 un	d 2 / Anal	ogeing. Reserve (02,45V ; 12Bit) (2x			
	gegen GND m	it intern Pull-UP gegen 3,3V	/ Singelend bzv	w. Bipolar floatend AGND+3,3V)			
Klemmen-Nr.	Pin-Stecker	Bezeichnung	In/Out	Funktion - Hinweis			
25	1a-K22	GND	IN	Geräte-Masse			
26	2a-K22	Dig1	IN	Impulseing. Für Kontakt gegen GND (Pullup 1M gegen			
				3,3V)			
27	3a-K22	Dig2	IN	Impulseing. Für Kontakt gegen GND (Pullup 1M gegen			
				3,3V)			
28	4a-K22	GND	IN	Geräte-Masse			
29	1b-K22	K22-X1	IN (OUT)	intern konfigurierbar auf 2x analog 15Bit oder			
30	2b-K22	K22-X2	IN (OUT)	2x analog 12Bit (ADW-CPU) oder			
31	3b-K22	K22-X3	IN (OUT)	SENS2-Out und Counter-In			
32	4b-K22	K22-X4	IN (OUT)				
		K23 ·	- Digital-E	in/Ausgang 1 bis 8			
	(8x gegen GND oder 8x Ausgang GND / ±3.3\/)						
	(ox gegen Give ox Ausgang Give / +3,3V)						
Klemmen-Nr.	Pin-Stecker	Bezeichnung	In/Out	Funktion - Hinweis			
33	1a-K23	IO-0.0	10	Impulseing, Für Kontakt gegen GND (Pullup 1M gegen			
34	2a-K23	IO-0.1	10	3.3∨)			
35	3a-K23	IO-0.2	10	oder Ausgang GND / 3,3V (max. 3 bzw.8 mA)			
36	4a-K23	IO-0.3	10				
37	1b-K23	IO-0.4	10	intern durch Verdrahtung konfigurierbar auf andere			
38	2b-K23	IO-0.5	10	Belegungen			
39	3b-K23	IO-0.6	10				
40	4b-K23	IO-0.7	10				



	KOA Disital Fig/Austras a Ohio 40						
	K24 – Digital-Ein/Ausgang 9 bis 16						
	(8x gegen GND oder 8x Ausgang GND / +3,3V)						
Klemmen-Nr.	Pin-Stecker	Funktion - Hinweis					
41	1a-K24	IO-1.0	10	Impulseing. Für Kontakt gegen GND (Pullup 1M gegen			
42	2a-K24	IO-1.1	10	3,3V)			
43	3a-K24	IO-1.2	10	oder Ausgang GND / 3,3V (max. 3 bzw.8 mA)			
44	4a-K24	IO-1.3	10				
45	1b-K24	IO-1.4	10	intern durch Verdrahtung konfigurierbar auf andere			
46	2b-K24	IO-1.5	10	Belegungen			
47	3b-K24	IO-1.6	10				
48	4b-K24 IO-1.7 IO						
	K10 – Analogsignalausgang 420mA (galvanisch getrennt)						
Klemmen-Nr.	-Nr. Pin-Stecker Bezeichnung In/Out Funktion - H		Funktion - Hinweis				
49	1-K10	In_mA	IN	(+) 640V (25mA)			
50	2-K10	Out_mA	OUT	(-) max. 25 mA (gegen GND 640V)			
		K90 – Telefo	nanschluß	für internes Analogmodem			
	Die Chaelver	Densiskauren	la (Quit	Funktion Ultrunia			
Kiemmen-inr.	Pin-Stecker	Bezeichnung	in/Out	Funktion - Hinweis			
51	1a-K90	Line-a	IN	Telefonleitung			
52	2a-K90	Line-a	IN	Telefonleitung			
53	3a-K90	T-GND	IN	Telefon-Masse für externen Erdungsanschluß des			
				internen Überspannungsschutz (frei von GND !)			
54	4a-K90	GND	IN	Geräte-Masse			



Abbildung 13: Reihenfolge der Klemmennummerierung - Steckbare Klemmen





Abbildung 14: Reihenfolge der Klemmennummerieung - Schraub-Klemmen

Hinweis:

Klemme 5 (Pin 1b K50) ist als Standard auf GND gelegt und die Halbleiter-Schalter zur Sensorversorgung S4 und S5 werden aus Akku_extVers gespeist. Als Option (auf der CPU) kann aber eine Vin_Spez hierzu eingespeist werden (je nach Bestückung der CPU).

6.3 Gehäuseaufbau ST1 bis ST4

ST1 – RS232 Kommunikation / externes Modem

(M12-Stecker 8pol. - Binder 713 - 09 3481 700 08)

<u>Pin</u>	Bezeichnung	In/Out	Funktion - Hinweis
1	DCD	IN	Geräte-Masse
2	RXD	IN	
3	TXD	OUT	
4	DTR	OUT	
5	GND RS232	IN (Supply)	
6	RI	IN	
7	RTS	OUT	
8	CTS	IN	

Das Pinout entspricht dem der 9-poligen DTE-Konfiguration (PC-Seite). DSR entfällt und wird mit RI belegt.

ST2 – SPI-BUS externe Speichererweiterung

(M12-Buchse 8pol. - Binder 713 - 09 3482 700 08)

Pin	<u>Bezeichnung</u>	In/Out	<u>Funktion - Hinweis</u>
1	GND	IN	Geräte-Masse
2	offen		
3	offen		
4	offen		
5	offen		
6	offen		
7	offen		
8	offen		

Hinweis: Die Schalter zur Sensorversorgung S4 und S5 können aus Akku_extVers ode

ST3 – RS485 serielle Sensoren (M12-Buchse 5pol. - Binder 713 – 09 3442 700 05)



<u>Pin</u>	Bezeichnung	In/Out	Funktion - Hinweis
1	GND	IN	Geräte-Masse
2	RS485-2A	IN-OUT	RS485-2 Leitung B für serielle Sensoren (COM4)
3	RS485-2B	IN-OUT	RS485-2 Leitung B für serielle Sensoren (COM4)
4	S4_Vout	OUT	Sensorversorgung über Schalter S4 (Opto-MOS)
5	frei		

ST4 – RS485 Modulkoppelung

(M8-Stecker 4pol. - Binder 718 - 09 3391 00 04)

<u>Pin</u>	<u>Bezeichnung</u>	In/Out	Funktion - Hinweis
1	GND	IN-OUT	Geräte-Masse
2	RS485-1A	IN-OUT	RS485-1A (COM3)
3	RS485-1B	IN-OUT	RS485-1B (COM3)
4	Vers_33	OUT	Versorgung 3,3V externe Module

Hinweis: Die Schalter zur Sensorversorgung S4 und S5 können aus Akku_extVers oder

SW501 - Konfigurations-DIP-Schalter

(Lage: intern direkt hinter oberer rechter Seitenwand)

<u>Schalter</u>	<u>Bezeichnung</u>	Funktion - Hinweis
1	Li-intern-on	Schaltet interne Li-Batterie aktiv
2	Modem-COM1-on	Schaltet internes Modem aktiv auf COM1
3	IO_0.5-on	Interner Konfigurationsschalter IO_0.5
4	Brücke: Schirm-Telefon auf	Schaltet Anschlussklemme Schirm der Telefonklemmen auf allgemeine
	GND	Gerätemasse: intern GND